

# CLASSIC - Klassisk komfort, tidlös design

Malmstolen 7000

## Stolsinställningar



Nackstödet kan steglöst böjas och tippas fram/bak.

Justera höjden genom att enkelt dra nackstödet upp/ner.

Spaken under ryggstödet drar du uppåt för att ändra rygghöjden

Vrid på den lilla knappen för att justera höjden på armstöden.

Under armstödsbågen finns en liten ratt för att justera bredden mellan de två armstöden.

Veva spaken framåt för ett hårdare motstånd på gungan. Veva bakåt för att göra gungan lättare.

Här justerar du sitthöjden. Sätt handen längst in på spaken och vrid den bakåt.

Bakom dragkedjan på ryggens baksida hittar du elastiska band som du kan reglera om du vill ändra formen på ryggstödet. Grundinställningen som kommer på din nya stol passar dock de flesta ryggar.

Bakom sitsen hittar du en liten spak. På den justerar du sitsdjupet. Håll upp spaken och dra sätet fram/bak.

Här på vänster sida när du sitter i stolen, finns reglaget för att låsa stolens gunga. Vrid bakåt för att öppna och framåt för att låsa.

Stolen har en sk "Anti-kick funktion", vilket innebär att gungan inte låses upp förrän du lutar tätt mot ryggstödet och "hämtar" tillbaka stolen. Detta är en säkerhetsdetalj och finns på alla våra stolar med synkroglide-mekanism.

**MALMSTOLEN**  
RYGGGRADEN I SVENSK ERGONOMI

malmstolen.se, info@malmstolen.se, Tel: +46 (0)303 81215