

EXECUTIVE - Lite tid men mycket smak

Malmstolen Cpod

Stolsinställningar



Nackstödet kan steglöst böjas och tippas fram/bak.

Justera höjden genom att enkelt dra nackstödet upp/ner.

På ryggens baksida hittar du elastiska band som du kan reglera om du vill ändra formen på ryggstödet.

Grundinställningen som kommer på din nya stol passar dock de flesta ryggar. Öka stödet med det svarta spännet, återgå till grundinställning genom att trycka på den lilla knappen på spännet.

Vrid vredet framåt/bakåt för att justera höjden på armstöden.

Detta är ett reglage med två olika funktioner.

Ytterst: Veva på den lilla spaken för att reglera vilket motstånd du vill ha på gungan. Spaken kan även fällas in för att inte vara i vägen.

Innerst: Höj och sänk. Greppa tag om den inre delen av reglaget och vrid bakåt för steglös höj och sänkning av stolen

För att höja ryggstödet lättar du från ryggen och tar tag i ryggstödet längst ner med båda händerna. Lyft hela ryggstödet stegvis uppåt. När du når maxhöjd kan du sänka ner ryggen igen till lägsta nivå.

Bakom sitsen hittar du en liten spak. På den justerar du sitsdjupet. Håll upp spaken och dra sätet fram/bak.

Under armstödsbågen finns en liten ratt för att justera bredden mellan de två armstöden.

Här på vänster sida när du sitter i stolen, finns reglaget för att låsa stolens gunga. Vrid bakåt för att öppna och framåt för att låsa.

Stolen har en sk "Anti-kick funktion", vilket innebär att gungan inte låses upp förrän du lutar tätt mot ryggstödet och "hämtar" tillbaka stolen.

Detta är en säkerhetsdetalj och finns på alla våra stolar med synkroglide-mekanism.

MALMSTOLEN
RYGGGRADEN I SVENSK ERGONOMI

malmstolen.se, info@malmstolen.se, Tel: +46 (0)303 81215