

Classic - Klassisk komfort, tidlös design

Malmstolen 4000



Stolsinställningar

Nackstödet kan steglöst böjas och tippas fram/bak.

Justera höjden genom att enkelt dra nackstödet upp/ner.

Spaken under ryggstödet drar du uppåt för att ändra rygghöjden.

Vrid på den lilla knappen för att justera höjden på armstöden.

Håll uppe denna spak för att ändra lutningen på ryggstödet. Efter att du hittat rätt läge släpper du spaken.

Här justerar du sitthöjden.

Spak ner = Gunga låst
Spak upp = Gunga på
Vi rekommenderar att du har gungan på!

Bakom dragkedjan på ryggens baksida hittar du elastiska band som man kan reglera om man vill ändra formen på ryggstödet. Grundinställningen passar dock de flesta ryggar.

Bakom sitsen hittar du en liten spak. Med den justerar du sitsdjupet. Håll upp spaken och dra sätet fram/bak.

Under armstödsbågen finns en liten ratt för att justera bredden mellan de två armstöden.

På den stora ratten mitt under stolen ställer du in gungmotståndet. Vrid motsols för tyngre motstånd och medsols för lättare motstånd. Du måste vrida några varv innan du känner skillnaden

MALMSTOLEN
RYGGGRADEN I SVENSK ERGONOMI

malmstolen.se, info@malmstolen.se, Tel: +46 (0)303 81215