

PREMIUM - Helt rätt i tiden

Malmstolen R7

Stolsinställningar



Nackstödet kan steglöst böjas och tippas fram/bak.

Justera höjden genom att enkelt dra nackstödet upp/ner.

För att höja och sänka ryggen, ta tag i nedre kanten på ryggstödet med båda händerna och lyft stegvis upp ryggen. När du kommer till högsta läget, kan du föra ner ryggen längst ner igen och börja om. Lyft små korta steg för att känna efter vilket läge som passar just dig

Vrid på den lilla knappen för att justera höjden på armstöden.

Här kan du välja om du vill ha ryggen mer framåt för extra support vid ett upprätt sittande, men även vinkla bak ryggen för dig som behöver sitta lite mer tillbakalutad. Håll upp spaken, välj position, släpp ner spaken igen.

Detta är ett reglage med två olika funktioner.

Ytterst:
Veva på den lilla spaken för att reglera vilket motstånd du vill ha på gungan. Spaken kan även fällas in för att inte vara i vägen.

Innerst:
Höj och sänk. Greppa tag om den inre delen av reglaget och vrid bakåt för steglös höj och sänkning av stolen.

Du behöver aldrig ställa in något svankstöd på R7 modellen. I ryggen sitter det ett duxsystem som anpassar sig efter sittarens egen rygghöjd. Detta gör att man inte "känner" ryggen när man lutar emot den.

Bakom sitsen hittar du en liten spak. På den justerar du sitsdjupet. Håll upp spaken och dra sätet fram/bak.

Under armstödsbågen finns en liten ratt för att justera bredden mellan de två armstöden.

Här på vänster sida när du sitter i stolen, finns reglaget för att låsa stolens gunga. Vrid bakåt för att öppna och framåt för att låsa.

Stolen har en sk "Anti-kick funktion", vilket innebär att gungan inte låses upp förrän du lutar tätt mot ryggstödet och "hämtar" tillbaka stolen. Detta är en säkerhetsdetalj och finns på alla våra stolar med synkroglide-mekanism.

MALMSTOLEN

RYGGGRADEN I SVENSK ERGONOMI