

# PREMIUM - Helt rätt i tiden

Malmstolen R4

Stolsinställningar



Justera höjden genom att enkelt dra nackstödet upp/ner.

Nackstödet kan steglöst böjas och tippas fram/bak.

Du behöver aldrig ställa in något svankstöd på R4 modellen. I ryggen sitter det ett duxsystem som anpassar sig efter sittarens egen ryggkurvatur. Detta gör att man "inte känner" ryggen när man lutar emot den.

För att höja och sänka ryggen, ta tag i nedre kanten på ryggstödet med båda händerna och lyft stegvis upp ryggen. När du kommer till högsta läget, kan du föra ner ryggen längst ner igen och börja om. Lyft små korta steg för att känna efter vilket läge som passar just dig.

Bakom sitsen hittar du en liten spak. På den justerar du sitsdjupet. Håll upp spaken och dra sätet fram/bak.

Vrid på den lilla knappen för att justera höjden på armstöden.

Under armstödsbågen finns en liten ratt för att justera bredden mellan de två armstöden.

Håll uppe denna spak för att ändra lutningen på ryggstödet. Efter att du hittat rätt läge släpper du spaken.

På den stora ratten mitt under stolen ställer du in gungmotståndet. Vrid motsols för tyngre motstånd och medsols för lättare motstånd. (ps! du måste vrida några varv innan du känner skillnaden)

Här justerar du sitthöjden.

Spak ner= Gunga låst.  
Spak upp=Gunga på.

Vi rekommenderar att du har gungan på!

**MALMSTOLEN**  
RYGGGRADEN I SVENSK ERGONOMI

malmstolen.se, info@malmstolen.se, Tel: +46 (0)303 81215